







GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

-  An toàn điện thông minh
-  Chiếu sáng thông minh
-  An ninh thông minh
-  Tiết kiệm điện thông minh
-  Rèm thông minh
-  Sân vườn thông minh
-  Kích bản thông minh
-  Gia dụng thông minh
-  Điều khiển bằng giọng nói



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG CÔNG TẮC CỬA CUỐN




1. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- ◆ Điều khiển từ xa, hẹn giờ bật/tắt tự động trên ứng dụng Vhomenex
- ◆ Điều khiển tại nhà bằng thiết bị di động ngay cả khi mất kết nối Internet
- ◆ Điều khiển dự phòng qua Bluetooth (khoảng cách ~5m), ngay cả khi không có Wi-Fi (mạng local) và Internet
- ◆ Hỗ trợ tính năng khóa trẻ em an toàn
- ◆ Hỗ trợ tích hợp cảm biến cửa không dây của Vconnex (Bluetooth), theo dõi tình trạng đóng/mở cửa thực tế
- ◆ Cảnh báo ban đêm khi phát hiện mở cửa bất thường
- ◆ Thiết lập kịch bản thông minh tiện lợi khi kết hợp với các thiết bị thông minh khác
- ◆ Thiết bị tự động cập nhật tính năng mới nhờ ứng dụng công nghệ OTA

- ◆ Tự động bộ cài đặt khi thay đổi thông tin mạng.
- ◆ Thiết bị hoạt động trên nền tảng kết nối vạn vật Vconnex IoT Platform Việt Nam
- ◆ Tự động khoá cảm ứng để tránh tác động không mong muốn

Lưu ý: Nhấn giữ đồng thời 2 nút Đóng/Mở trên mặt công tắc trong 03 giây để mở khóa cảm ứng



LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT:

1. Chôn đế âm theo chiều dọc, kích thước đế âm (chữ nhật) tiêu chuẩn 106x65x40mm (theo các đế âm thông dụng: Panasonic, Sino...)

2. Đầu nối công tắc cửa cuốn: kiểm tra loại nút Stop là NO hay NC và thực hiện đầu nối theo sơ đồ hướng dẫn tương ứng bên dưới

3. Nguồn điện: cần có đầy đủ dây L (dây lửa/nóng) và N (dây nguội/mát) và ngắt nguồn điện chính trước khi lắp đặt để đảm bảo an toàn

4. Tháo mặt kính công tắc: sử dụng tua-vít 2 cạnh đặt vào 2 lẫy ở viền công tắc và xoay nhẹ.

(Không sử dụng bút điện hoặc tua-vít có cạnh nhỏ hơn 5mm để tháo mặt kính vì dễ gây chọc xước mặt kính.)

LƯU Ý KHI KẾT NỐI:

1. Khi kết nối qua giao thức Wi-Fi: cần kiểm tra và nhập chính xác mật khẩu (sử dụng Wi-Fi 2.4 GHz, không hỗ trợ Wi-Fi 5 GHz)

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	Chỉ số
Công suất:	800W
Điện áp:	100V-240VAC 50-60Hz
Tiêu thụ không tải:	<1W
Kích thước:	120x72x32mm
Nhiệt độ hoạt động:	0-50°
Độ ẩm hoạt động:	0-90% (không ngưng tụ)
Truyền thông:	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n Bluetooth Mesh

2. Khi kết nối qua giao thức Bluetooth Mesh: cần kết nối sẵn Bộ điều khiển trung tâm trước đó

3. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ỨNG DỤNG

Để kết nối sử dụng sản phẩm **công tắc cửa cuốn Vconnex**, người dùng cần cài đặt ứng dụng Vhomenex. Sau đó tiếp tục thực hiện kết nối thiết bị theo hướng dẫn.

Bước 1: Tải xuống Ứng dụng Vhomenex

- Cách 1: Quét mã QR code.
- Cách 2: Tìm kiếm "Vhomenex" trên App Store, Google Play.




Bước 2: Đăng ký tài khoản

- Mở Ứng dụng Vhomenex
- Ở trang Đăng ký tài khoản, thực hiện đăng ký tài khoản..




Bước 3: Thêm thiết bị vào ứng dụng

Để thêm thiết bị mới vào ứng dụng thực hiện thao tác sau:

- Tại màn hình trang chủ chọn nút "**Thêm thiết bị yêu thích**" → chọn dòng "**Thêm thiết bị mới**". Hoặc chọn dấu  góc trên cùng → chọn dòng "**Thêm thiết bị +**".

- Sau đó chọn loại thiết bị **công tắc thông minh** và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình ứng dụng.



Xem thêm video hướng dẫn tại đường dẫn:



<https://vconnex.vn/huong-dan-su-dung-thiet-bi/>


Hoặc quét QR code sau để **truy cập** (sử dụng camera điện thoại hoặc chức năng quét QR code của Zalo):



4. HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT CẢM BIẾN CỬA



- Với trường hợp sử dụng kết hợp Công tắc cửa cuốn và Cảm biến cửa không dây Vconnex (Bluetooth Mesh), khách hàng có thể theo dõi và giám sát tình trạng đóng/mở cửa thực tế trên ứng dụng Vhomenex.
- Từ đó nắm bắt chính xác tình trạng cửa cuốn và có thể tạo các kịch bản thông minh, kịch bản an ninh... nâng cấp sự tiện lợi, an toàn khi sử dụng.





Màn hình điều khiển chính thiết bị, chọn dấu 
Chọn **“Cài đặt cảm biến cửa”**

4. HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT CẢM BIẾN CỬA

- Chọn **“Cảm biến cửa không dây”**
- Nhấn **Lưu**
- Hiện thị popup thông báo **“Chưa có cảm biến cửa được gắn. Bạn cần thêm cảm biến cửa để sử dụng”**. Chọn **“Đồng ý”**



- Nhấn giữ nút đặt lại trên cảm biến khoảng 3 giây đến khi đèn nhấp nháy màu xanh
- Chọn **Hoàn thành** khi thêm cảm biến thành công



— THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH —



Bộ điều khiển trung tâm



Động cơ rèm thông minh



Khóa cửa nhôm thông minh



Khóa cửa gỗ thông minh



Home AI Camera



Bộ điều khiển cửa cuốn thông minh



Công tắc không dây



Công tắc thông minh rèm đơn



Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh



Bộ điều khiển cổng thông minh



Công tắc thông minh



Công tắc thông minh rèm đôi



Cảm biến cửa



Cảm biến chuyển động



Công tắc cửa cuốn



Công tắc thông minh chống giật cho bình nước nóng



Ổ cắm thông minh chống giật



Bộ điều khiển hồng ngoại

— THIẾT BỊ TÍCH HỢP —



Loa Google Home, Alexa, Maika



Cảm biến Aqara



Cảm biến khói, khí gas Xiaomi

